



A FLIR COMP

## Video Borescope Extension Cable

### Model BR200-EXT

This flexible extension cable is used to increase the working distance of the BR200 or BR250 Video Borescope. To use, simply remove the flex cable and camera head from the camera, install the extension cable onto the camera and then install the camera head and cable onto the extension. Up to 3 cables may be used to extend the working distance to a maximum of 4 meters.

Cable length 38" (0.95 meter)  
Connector diameter 0.75" (19mm)

#### Support line (781) 890-7440

Technical Support: Extension 200; E-mail: [support@extech.com](mailto:support@extech.com)

Repair & Returns: Extension 210; E-mail: [repair@extech.com](mailto:repair@extech.com)

**Product specifications subject to change without notice**

[www.extech.com](http://www.extech.com)

Exttech Instruments Corporation, 285 Bear Hill Road, Waltham, MA 02451

## Cable de Extensión para Animoscopio con Video

### Modelo BR200-EXT

Este cable flexible de extensión se usa para aumentar la distancia de trabajo del animoscopio con video BR200 ó el BR250. Simplemente quite el cable flexible y la cabeza de la cámara de la cámara e instale el cable de extensión en la cámara, luego instale la cabeza de la cámara y el cable en la extensión. Puede usar hasta 3 cables para alargar la distancia de trabajo a un máximo de 4 metros.

Longitud del cable 0.965 metros (38")  
Diámetro del conector 19 mm (0.75")

#### Línea de soporte (781) 890-7440

Soporte Técnico Extensión 200; Correo electrónico: [support@extech.com](mailto:support@extech.com)

Reparación / Retornos: Extensión 210; Correo electrónico: [repair@extech.com](mailto:repair@extech.com)

**Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin aviso**

[www.extech.com](http://www.extech.com)

Exttech Instruments Corporation, 285 Bear Hill Road, Waltham, MA 02451